MPCTOUCH

Un programme est un group d'échantillons affectés aux p Vous pouvez créer jusqu'à h banques de pad par progran dans le logiciel MPC et basc instantanément entre les bai utilisant les boutons dédiés MPC Touch.

Utilisez "Note Repeat" pour roulements. Maintenez-le ou deux fois pour le maintenir a tiquement et utilisez les touc fonctions pour sélectionner différentes divisions tempore

16 Pads rétroéclairés RGB à la vélocité. Assignez un s chacun et commencez à cre rythmiques. Choisissez la c vos Pads en fonctions de v organisation.

MPCtouch.com

Un programme est un groupe l'échantillons affectés aux pads. Yous pouvez créer jusqu'à huit panques de pad par programme lans le logiciel MPC et basculer Instantanément entre les banques en tilisant les boutons dédiés sur la MPC Touch.	A E NOTE REPEAT LATCH	B F FULL LEVEL HALF LEVEL	PAD BANK C G 16 LEVEL	MIDI IN MIDI OUT	VOL PHONES <u>L_{OUT} R</u> <u>L</u> N <u>R</u> REC VOL USB DC I			
	PAD 13	PAD 14	PAD 15	PAD 16		_KitH_Drum_Lp 0400 , 76000 , 83000 , 86600		Q C
Itilisez "Note Repeat" pour créer des pulements. Maintenez-le ou appuyez leux fois pour le maintenir automa- quement et utilisez les touches de ponctions pour sélectionner					START	END		
ifférentes divisions temporelles.	PAD 9	PAD 10	PAD 11	PAD 12	94456 TUNE 0.00 TRIM	412000 FROM PROGRAM -	94000 AII ROOT NOTE C3<	LINK LOOP LOCK PROCESS
6 Pads rétroéclairés RGB, sensibles la vélocité. Assignez un sample à	PAD 5	PAD 6	PAD 7	PAD 8	SHIFT F	MENU BROWSE	MAIN UNDO COPY TRACK REDO DELETE STOP PLAY PLAY	+
os Pads en fonctions de votre propre rganisation.	PAD 1	PAD 2	PAD 3	PAD 4				
			Le bouton "Shift" seconde fonction boutons, inscrite	sélectionne la assignée aux en gris.	Le bouton <i>"Menu"</i> permet la sélection des différents modes de la MPC.		Le bouton <i>"Main"</i> vous permet de revenir rapide- ment à l'écran principal de MPC.	Ut po la pa
		Enregistrez l'audio pour lesampling.			amplifiées.			
Votre prochain tube commence ici. ——–	PO		USB REC VOL			R VOL MIDI OUT		



tilisez les boutons "+/ -" our ajuster la valeur du aramètre sélectionné.



Support permettant 3 angles différents : À plat, inclinaison +6° ou - 6°.

MPCTOUCH

FLUX DE TRAVAIL AVEC L'ÉCRAN TACTILE

TOUCHE7 TOUCHEZ DEUX FOIS

PINCE7



les 5 principaux modes en utilisant ces boutons.

XYFX



Ajoutez des effets variés à votre son et modifiés les dynamiquement en temps réel. Appuyez sur XYFX, choisissez votre effet et bougez votre doigt sur l'écran pour affecter radicalement votre mix.

entre les pages d'un mode ou d'activer différentes fonctions.

GRID VIEW



Entrez, effacez et sélectionnez les événements directement depuis l'écran tactile. Sectionnez un ensemble de notes et utilisez les boutons de fonction pour choisir le type de modifications à appliquer, avec tous les avantages d'un vrai contrôleur hardware.

SAMPLE EDIT



Pincez la forme d'onde pour zoomer ou dézoomer. Touchez et glissez pour déplacer la forme d'onde de gauche à droite.

STEP SEQUENCER



Touchez et tracez le long des boutons pour entrer des notes. Utilisez les colonnes pour modifier leur vélocité et les presets pour charger différents motifs.

LOOPER



Connectez l'instrument de votre choix, puis chargez un effet VST en entrée. Appuyez sur PLAY et utilisez la fonction "Record", "Overdub", "Replace" et "Reverse" pour créer votre Loop.

-0

MODE SELECTION

MAIN

Ceci est le noyau central de votre MPC qui vous permet de configurer les pistes et les programmes que vous voulez utiliser.

GRID VIEW Éditez les performances MIDI et tirez avantage de l'écran tactile pour l'insertion, l'effacement et la modification des notes dans

STEP SEOUENCER

L'expérience d'un séquenceur pas-à-pas de boite à rythmes traditionnelle combiné à une formidable interface tactile.

TRACK VIEW

Un aperçu complet de toutes les pistes de la séquence active

XYFX

Utilsez XYFX pour interagir directement avec une grande variété d'effets, dont des filtres, délais, flangers et phasers.

SAMPLER

Enregistrez vos propres échantillons et utilisez la tranche de console de gauche pour appliquer des effets VST en entrée.

୵୲୲୲୲⊾ LOOPER

Un looper de phrase complet. Connectez l'instrument de votre choix pour créer vos

PAD MUTE

Permet de facilement muter les pads dans un programme, ou de constituer des "Mute Group" pour chaque pad.

X

PAD MIXER

Réglez les volumes, pan, send et ajoutez des plug-ins d'effets VST pour un mixage intuitif.

PAD COLOR

Choisissez et personnalisez la couleur du rétroéclairage RGB des pads.

PROGRAM EDIT

Éditez les paramètres de votre programme ici, en utilisant toute la surface de l'écran.

TRACK MUTE

Un mode qui permet de muter facilement les pistes dans une séquence ou de constituer des "Mute Groups"

CHANNEL MIXER

Un environnement complet dédié au mixage permettant de régler les volumes, pan, send et d'ajouter des effets à tous les éléments

NEXT SEQUENCE

Un mode qui permet de déclencher des séquences différentes simplement en jouant les pads - parfait pour les performances lives, vous pouvez changer la structure d'un morceau en temps réel.

BROWSER

Naviguez dans les dossiers de vos disques durs internes et externes pour charger les échantillons, séquences et morceaux.

PAD PERFORM

Permet d'attribuer des gammes musicales, des accords ou des progressions sur les pads pour plus de créativité.

O-LINK EDIT

Configurez les fonctionnalités des potentiomètres Q-Link pour contrôler les paramètres de programme ou d'effets.

SAMPLE EDIT

directement à partir de l'écran tactile.

SONG

Organisez les séguences, les arrangements de pistes et mixez vos morceaux.





























